

i-LooK シリーズ取扱説明書 <幕取り付け編>



<準備するもの>

- ・ 本体
- ・ パナークリップ
- ・ ロックピン
- ・ 幕
- ・ 上部メディアバー



本体のカバーを開けます。本体の両サイドに手を入れ引き上げて下さい。固い場合は少し手前に引いてから引き上げると開け易いです。



ロール部にテンションがかかっていない場合
奥側に 25 周回してバネを巻き、本体左側の穴にロックピンを通して固定します。




取り付け用幕を用意し下部にパナークリップを取り付けます。幕は表が上、クリップはタグがついている面が下になるように置きます。




パナークリップに幕を挟んで軽く留めたら、コイン等でしっかり押し込んで下さい。



上部メディアバーを開き、スリット部に幕を通して下さい。まっすぐ入ったらメディアバーを閉じて固定して下さい。



上下のバーの取り付けが完了したら、幕を裏返します。



下部にパナークリップが付いた幕を本体ロール部の溝に差し込みます。クリップのタグ面が下、タグの根元が奥に入る向きで入れます。



しっかり押し込んだら、幕を上引っ張ってパナークリップがしっかり引っかかっていることを確認して下さい。



右手でロール部を押さえ、ゆっくりロックピンを抜きます。ロックピンを抜くとバネの力が働きますが、右手でしっかり阻止します。



バネの力を利用して幕を少しずつ巻いていきます。このとき幕が真っすぐに巻けているか確認して下さい。



幕が左右均等に巻き終わったら、本体カバーを開けて完了です。

i-LooK シリーズ取扱説明書 <設置編>



<準備するもの>

- ・本体（スクリーンセット済）
- ・メインパイプ



本体のカバーを開けます。本体の両サイドに手を入れ引き上げて下さい。固い場合は少し手前に引いてから引き上げると開け易いです。



中に収納されている幕をほんの少し引き出し、カバーを閉じて、グラフィックから手を放して下さい。



本体の底についている下部ブラケット（足）を90度回転します。穴がある側が本体の後ろになります。



下部支柱固定パーツの位置がずれている場合は、本体のセンターに移動させ下部ブラケット（足）の穴の位置と合わせます。



メインパイプを身長くらいまで伸ばして下さい。この時、一番上の段は全て伸ばして下さい。



下部ブラケットの穴にメインパイプをあて、下部支柱固定パーツに沿うように立てて下さい。



メインパイプを片手で持ちながら、もう一方の手で幕を引き上げて下さい。



※この時、上部支柱固定パーツが上部メディアバーの中央（↑印）にあることを確認してください。

幕を支柱の高さまで引き上げたら、上部メディアバーの上部支柱固定パーツをメインパイプの上部にはめて下さい。



メインパイプを全て伸ばし、幕をさらに引き上げます。



裏面から見て、支柱が本体の真ん中に垂直に立っていることを確認して下さい。



完成です。

i-LooK シリーズ取扱説明書 <幕取り外し編>




<準備するもの>

- ・本体（スクリーンセット済）
- ・ロックピン



本体の底についている下部ブラケット(足)を90度回転します。下部支柱固定パーツがブラケットの位置にある場合は少しずらします。



本体のカバーを開けます。本体の両サイドに手を入れ引き上げて下さい。固い場合は少し手前に引いてから引き上げると開け易いです。



中に収納されている幕を少し引き出します。一人が本体を押さえ、もう一人が幕を全部引き出して下さい。



本体を抑えていた人は右手でロール部を持ち、巻戻ってしまうのを止めながら本体左側の穴にロックピンを通してバネが戻るのを固定します。



ロックピンはカバーの穴とロール部の穴の位置が一致したときに通ります。一致するまでロール部をゆっくり回して合わせて下さい。



ロックできれば両者手を放して大丈夫です。
○の位置にメディアクリップのタグが見えていれば正しい位置です。



タグを少し持ち上げて溝の引っ掛けを全て外してからゆっくり手前に引きます。



バナークリップが溝から外れたら、幕を本体から離します。



幕下部のバナークリップを開いて、幕を取り外して下さい。



幕上部の上部メディアバーを開いて、幕を取り外して下さい。



完了です。